
# SHARP SERVICE MANUAL SERVICE-ANLEITUNG

SEADDV25083S/



## **D 3000** CHASSIS

PAL/SECAM SYSTEM COLOUR TELEVISION PAL/SECAM SYSTEM FARBFERNSEHGERÄT



# **DV-25083S** MODELS DV-28083S

In the interests of user-safety (required by safety regulations in some countries) the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified should be used.

Im Interesse der Benutzer-Sicherheit (in einigen Länder durch Sicherheitzvorschriften gefordert) sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.

CONTENTS —		INHALT	
ELECTRICAL SPECIFICATIONS     IMPORTANT SERVICE NOTES     SERVICE ADJUSTMENTS     TROUBLESHOOTING TABLES     CHASSIS LAYOUT DIAGRAM     PRINTED WIRING BOARDS     SCHEMATIC DIAGRAMS AND WAVEFORMS     BLOCK DIAGRAMS     PARTS LIST	Page 2 3 5-8 9-16 29-30 31-36 37-50 51-63	TECHNISCHE DATEN  WICHTIGE SERVICE-HINWEISE  SERVICE-EINSTELLUNG  FEHLERSUCHTABELLEN  CHASSISANORDNUNGSPLAN  LEITERPLATTENEINHEITEN  SCHEMATISCHER SCHALTPLAN UND SIGNALFORMEN  BLOCKSCHALTPLAN	Seite 2 4 17-20 21-28 29-30 31-36 37-50 55-64
(	65-75	• ERSATZTEILLISTE	65-75

## **ELECTRICAL SPECIFICATIONS**

Aerial Input Impedance 75 ohm unbalanced	Power Input 220 Volts AC 50 Hz
Convergence Self Converging System	Power Consumption 106 Wh
Focus Bipotential electrostatic	Speaker Size 8 cm x 16 cm (Oval)
Audio Power Output Rating 25 Watt (M.P.O.)x2	Voice Coil Impedance 8 ohms x 2 units
Intermediate Frequencies	Sweep Deflection Magnetic
Picture IF Carrier Frequency 38.9 MHz	Tuning Ranges VHF-Channels 2 to 12
Sound IF Carrier Frequency 33.16 MHz / 33.4 MHz	UHF-Channels 21 to 69
Colour Sub-Carrier Frequency 34.47 MHz (Nominal)	CATV Special Channels

Specifications are subject to change without prior notice.

## **TECHNISCHE DATEN**

Antennen-
Eingangsimpedanz 75 ohm unsymmetrisch
Konvergenz Selbstkonvergierendes System
Scharfeinstellung Bipotential elektrostatisch
Ton-Ausgangsleistung 25 Watt (M.P.O.) x 2
Zwischenfrequenzen
Bild-ZF-Trägerfrequenz 38,9 MHz
Ton-ZF-Trägerfrequenz 33,16 MHz / 33,4 MHz
Farb-Hilfsträgerfrequenz 34,47 MHz (Nominal)

Netzspannung	220 V Netzstrom, 50 Hz
Leistungsaufnahme	106 Wh
Lautsprechergröße	8 cm x 16 cm (Oval)
Schwingspulenimpedanz	8 ohm x 2 st.
Ablenkung	Magnetisch
Abstimmbereiche	VHF-Kanäle 2 bis 12
3.4	UHF-Kanäle 21 bis 69
	Sonderkanäle

Änderungen vorbehalten

## **WARNING**

The chassis in this receiver is partially hot. Use an isolation transformer between the line cord plug and power receptacle, when servicing this chassis.

To prevent electric shock, do not remove cover. No user — serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

### **WARNUNG**

Das Chassis dieses Empfangsgerätes steht teilweise unter hohen Spannungen. Bei Wartungsarbeiten an diesem Chassis muß deshalb ein Isolationstransformator zwischen dem Netzkabelstecker und der Steckdose verwendet werden.

Um elektrische Schläge zu vermeiden, darf das Abdeckgehäuse nicht entfernt werden. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine von Benutzer einstellbaren Teile. Wartung und Reparaturarbeiten müssen qualifiziertem Service-Personal überlassen werden.

## IMPORTANT SERVICE NOTES

Maintenance and repair of this receiver should be carried out by qualified service personnel only.

## SERVICING OF HIGH VOLTAGE SYSTEM AND PICTURE TUBE

When servicing the high voltage system, remove static charge from it by connecting a 10 k ohm resistor in series with an insulated wire (such as a test probe) between picture tube ground tag and high voltage lead. (AC line cord should be disconnected from AC outlet).

- 1. Picture tube in this receiver employs integral implosion protection.
- 2. Replace with tube of the same type number for continued safety.
- 3. Do not lift picture tube by the neck.
- 4. Handle the picture tube only when wearing shatterproof goggles and after discharging the high voltage completely.

#### X-RAY

This receiver is designed so that any X-Ray radiation is kept to an absolute minimum. Since certain malfunctions or servicing may produce potentially hazardous radiation with prolonged exposure at close range, the following precautions should be observed.

- 1. When repairing the circuit, be sure not to increase the high voltage to more than 30.0 kV (at beam 1100  $\mu$ A) for the set.
- 2. To keep the set in a normal operation, be sure to make it function on 24.5 kV  $\pm$  1.5 kV (at beam 1100  $\mu$ A) in the case of the set. The set has been factory adjusted to the above mentioned high voltage. If there is a possibility that the high voltage fluctuates as result of the repairs, never forget to check for such high voltage after the work.
- 3. Do not substitute a picture tube with unauthorized types or brands which may cause excess X-Ray radiation.

## BEFORE RETURNING THE RECEIVER

Before returning the receiver to the user, perform the following safety checks.

- 1. Inspect all lead insulation to make certain that leads are not pinched or that hardware is not lodged between the chassis and other metal parts in the receiver.
- 2. Inspect all protective devices such as non-metallic control knobs, insulating fishpapers, cabinet backs, adjustment and compartment covers or shields, isolation resistor-capacity networks, mechanical insulators, etc.

## WICHTIGE SERVICE-HINWEISE

Wartung und Reparaturarbeiten an diesem Empfänger sollten nur von qualifizierten kundendiensttechnikern ausgeführt werden.

## WARTUNG DES HOCHSPANNUNGSSYSTEMS UND DER BILDRÖHRE

Bei Wartung des Hochspannungssystems leiten Sie dessen Statische Aufladung durch Zwischenschalten eines 10-kiloohm-Widerstandes mit Hilfe eines isolierten Drahtes (wie z.B. einer Prüfsonde) zwischen die leitende Graphitschicht der Bildröhre und die 2.Anodenleitung ab. (Der Netzkabelstecker solte dabei aus der Netzteckdose gezogen werden.)

- 1. Für die Bildröhre in diesem Empfänger wird ein integrierter Implosionsschutz verwendet.
- 2. Ersetzen Sie die Bildröhre durch eine Röhre mit derselben Typennummer, um eine dauernde Sicherbeit zu gewährleisten.
- 3. Heben Sie die Bildröhre nicht am Hals hoch.
- 4. Fassen Sie die Bildröhre nur dann an, wenn Sie eine splitterfreie Schutzbrille tragen und nachdem Sie die Hochspannung vollkommen ableiteten.

## **RÖNTGENSTRAHLUNG**

Dieser Empfänger wurde so gebaut, daß Röntgenstrahlung auf einem absolutes Minimum gehalten wird. Da durch bestimmte Funkţionsstörungen und Wartungsarbeiten beim längeren Ausgesetztsein in unmittelbarer Nähe eine eventuell gefährliche Strahlung verursacht werden kann, sollten die folgenden Vorsichtsmaßregeln beachtet werden:

- 1. Beim Reparieren der Schaltung darauf achten, daß die Stromstärke für das Gerät auf nicht mehr als 30,0 kV (Strahlstrom = 1100 μA) erhöht wird.
- 2. Um das Gerät in normalen Betriebszustand zu halten, darauf achten, daß die hochspannung 24,5 kV  $\pm$  1,5 kV (Strahlstrom = 1100  $\mu$ A) befrägt. Das Gerät wurde im Werk auf die obenerwähnte Hochspannung eingestellt.
  - Falls die Möglichkeit besteht, daß die Hochspannung infolge von Reparaturarbeiten schwankt, niemals vergessen, nach Beendigung der Arbeiten die Hochspannung zu überprüfen.
- 3. Die Bildröhre darf nicht gegen andere Typen oder Bildröhren anderer Firmen ausgetauscht werden, da diese übermäßig hohe Röntgenstrahlung verursachen könnten.

## VOR RÜCKGABE DES EMPFÄNGERS

Bevor den Empfänger an den Kunden Zurückgeben, sollten Sie die folgenden Sicherheitsüberprüfungen vornehmen.

- 1. Überprüfen Sie sämtliche Leitungen, um sich zu vergewissern, daß diese nicht eingeklemmt sind, oder daß sich keine Kleinteile zwischen dem Chassis und anderen Metallteilen im Empfänger befinden.
- 2. Überprüfen Sie sämtliche Schutzvorrichtungen, wie z.B die nichtmetallischen Reglerknöpfe, Isolierpapiere, Gehäuserückseiten, Einstell und Zwischenraumabdeckungen oder Abschirmungen, Isolierwiderstands-Kapazitätsnetzwerke, mechanische Isolatoren usw.

## SERVICE ADJUSTMENT

## PIF/AFT/SIF/AGC/+B ADJUSTMENT

## 1. VCO T204 for Picture


- 1. Apply 3V DC to pin 6 of IC200.
- 2. Measure and record voltage at pin 25 of IC200.
- 3. Apply carrier frequency of 38.9 MHz to pins 8 and 9 of IC200.
- 4. Adjust T204 to obtain same voltage value as step 2.

## 2. S detector T206 5.5 MHz for Sound


- 1. Apply carrier frequency of 5.5 MHz to pin 13 of IC200.
- 2. Connect DC voltmeter to pin 19 of IC200.
- 3. Adjust T206 to obtain 4.5 V at pin 19 of IC200.

## 3. Trap T201, T200

- 1. Connect sweep generator output to TUNER Test Point.
- 2. Connect response cable with detector to collector line of Q200 (see diagram).



3. Adjust T200 (S-Trap) and T201 (P-Trap) so that traps are (P + 1.5 MHz) and (P-6.5 MHz).



## 4. S2 Adjustment T208 5.74 MHz

- Connect carrier frequency of 5.74 MHz to pin 2 of IC201.
- 2. Connect Voltmeter to pin 8 of IC201.
- 3. Adjust T208 to obtain 3V DC.


## 5. S-Level Adjustment R-231

- 1. Apply 3V DC to pin 6 of IC200.
- 2. Connect Stereo signal to base of Q201 (CH1, L+R)
- 3. Connect oscilloscope to pin 22 of IC301 (IGR Unit).
- 4. Adjust R231 to obtain OV(rms).

## 6. AFT Adjust T205


## Coarse Adjustment

- 1. Connect sweep generator output to TUNER Test Point (T.P.).
- 2. Apply 3V DC to pin 6 of IC200.
- 3. Connect response lead (containing 10k ohm resistor in series) to pin 16 of IC200.
- Adjust T205 to align Picture marker (38.9 MHz) of Scurve with base line.



## **Fine Adjustment**

- 1. Short pins 4 and 5 of VC to ground.
- 2. Receive CH12 (Real CH mode).
- 3. Connect DC voltmeter to pin 7 of FA.
- 4. Adjust T205 to obtain 4.5V DC  $\pm$  0.1 V.



#### 7. RF AGC R219

- 1. Receive colour bar signal (signal strength: 53 dB).
- 2. Connect DC voltmeter to Test Point 201 (RF AGC).
- 3. Set AGC-VR (R219) to maximum position (memory).
- 4. Adjust R219 to obtain a voltage of 0.1V below maximum voltage (step 3).

## 8. +B 150 V Adjustment R716

- 1. Receive monoscope pattern signal.
- 2. Set contrast control to maximum (100%) position and brightness control to centre position (50%).
- 3. Connect DC voltmeter to cathode of D601.
- 4. Adjust R716 to obtain a voltage of 150 V  $\pm$  0.5 V.



## **SERVICE MODE**

Most of the adjustments required by this TV set can be made through the Remote Control Unit or by means of the push buttons on the television itself.

The first step is to remove the rear cover and press the service button (S1401) found on the Video Unit (PWB-B). When in Service Mode "SHARP Software Service Ver" will appear on the screen.

The required adjustments can then be made from the Remote Control Unit. Having finalized the adjustments, the service button should be pressed again to restore the television to its normal function.

In Service Mode the Remote Control buttons change their function. The only buttons required are the following: +CH/-CH for movement in adjustment options menu; +V/-V are used to carry out an adjustment in said menu; ON/OFF is used to memorize a new adjustment.

Adjustment menu is as follows:

- 1. Horizontal Phase Shift
- 2. Blanking Phase Shift
- 3. Vertical Phase
- 4. Vertical Size
- 5. S-Correction
- 6. Vertical Symmetry
- 7. Horizontal amplitude
- 8. East/West 1
- 9. Trapezoid 1
- 10. East/West 2

- 11. Trapezoid 2
- 12. Chroma-Luma Delay
- 13. VCO adjust
- 14. G2 adjustment (adj. by potentiometer in FBT)
- 15. Cut Off Red
- 16. Cut Off Green
- 17. Cut Off Blue
- 18. Drive Red
- 19. Drive Green
- 20. Drive Blue

## Adjustment Note:

The procedure for making adjustments to East/West and Trapezoidal Corrections is as follows:

- Set Horizontal Amplitude to minimum.
- Set East/West 2 to minimum.
- Set Trapezoid 2 to minimum.
- Adjust East/West 1.
- Adjust Trapezoid 1.
- Adjust East/West 2.
- Adjust Trapezoid 2.
- Adjust Horizontal Amplitude.

#### 1. Horizontal Phase Shift

- a) Receive Philips pattern signal.
- b) When volume-up button is pressed, picture moves to the right, and horizontal blanking appears on r.h.s.
- c) When volume-down button is pressed, picture moves to the left, and horizontal blanking appears on l.h.s.
- d) Adjust the horizontal phase to obtain a position where no horizontal blanking appears on either side (fig. 1).

## 2. Horizontal Blanking Phase Shift

- a) Receive Philips pattern signal.
- b) When volume-up button is pressed, picture moves to the right.
- c) When volume-down button is pressed, picture moves to the left.
- d) Adjust the horizontal location to obtain picture centering (fig. 2).




fig. 1




fig. 2

#### 3. Vertical Phase

No adjustment required.

### 4. Vertical Size

- a) Receive Philips pattern signal.
- b) When volume-up button is pressed, vertical size of picture increases.
- c) When volume-down button is pressed, vertical size of picture decreases.
- d) Adjust the vertical size to obtain overscan (fig. 3).

## 5. S-Correction

- a) Receive Philips pattern signal.
- b) When volume-up button is pressed, upper and lower scanning decreases, and center scanning increases.
- c) When volume-down button is pressed, upper and lower scanning increases, and center scanning decreases.
- d) Adjust the S-correction to obatin a balance between upper, lower and center (fig. 4).

## 6. Vertical Symmetry

- a) Receive Philips pattern signal.
- b) When volume-up button is pressed, upper picture scanning decreases and lower picture scanning increases.
- c) When volume-down button is pressed, upper picture scanning increases and lower picture scanning decreases.
- d) Adjust the Vertical symmetry to obtain symmetrical scanning between upper and lower picture (fig. 5).

## 7. Horizontal Amplitude

- a) Receive Philips pattern signal.
- b) When volume-up button is pressed, horizontal scanning increases.
- c) When volume-down button is pressed, horizontal scanning decreases.
- d) Adjust the horizontal amplitude to obtain 9% overscan (fig. 6).

## 8. East/West 1


- a) Receive Philips pattern signal.
- b) When volume-up button is pressed, side pincushion changes from pincushion to barrel shape.
- c) When volume-down button is pressed, side pincushion changes from barrel to pincushion shape.
- d) Adjust the East/West 1 to obtain condition as in fig. 7.

#### 9. Trapezoid 1


- a) Receive Philips pattern signal.
- b) When volume-up button is pressed, side pincushion changes.
- c) When volume-down button is pressed, side pincushion changes.
- d) Adjust the Trapezoid 1 to obtain condition as in fig. 8.

## 10. East/West 2

- a) Receive Philips pattern signal.
- b) When volume-up button is pressed, side pincushion changes.
- c) When volume-down button is pressed, side pincushion changes.
- d) Adjust the East/West 2 to obtain condition as in fig. 9.










fig. 5




fig. 6




fig. 7




fig. 8




fig. 9




fig. 10




fig. 11




fig. 12




fig. 13



fig. 14




fig. 15

## 11. Trapezoid 2

- a) Receive Philips pattern signal.
- b) When volume-up button is pressed, side pincushion changes.
- c) When volume-down button is pressed, side pincushion changes.
- d) Adjust the Trapezoid 2 to obtain condition as in fig. 10.

## 12. Chroma-Luma Delay

- a) Receive Philips pattern signal.
- b) When volume-up button is pressed, luma phase delays.
- c) When volume-down button is pressed, chroma phase delays.
- d) Adjust the Chroma-Luma delay.

## 13. VCO Adjustment

- a) Receive Philips pattern signal.
- b) When volume-up button is pressed, VCO changes to high frequency.
- c) When volume-down button is pressed, VCO changes to low frequency.
- d) Adjust VCO to 4.43 MHz.

## 14. G2 Adjustment

- a) Receive monoscope pattern signal.
- b) First step, change mode to cutoff red.
- c) Adjust the value on the screen to 63 by the volume up/down button. (fig. 12).
- d) Second step, change mode to cutoff green.
- e) Same method as step (c).
- f) Third step, change mode to cutoff blue.
- g) Same method as step (c).
- h) Change mode to G2 Adjust.
- i) Adjust the screen VR (G2) to obtain value of 20-40, three values for RGB appear on the screen (fig. 11).

#### 15. Cutoff red

- a) Receive monoscope pattern signal.
- b) Wait for stable picture.

## 16. Cutoff green

- a) Receive monoscope pattern signal.
- b) Wait for stable picture.

## 17. Cutoff blue

- a) Receive monoscope pattern signal.
- b) Wait for stable picture.

## 18. Drive Red

- a) Receive monoscope pattern signal.
- b) Adjust value on the picture to 139 (fig. 13).
- c) Wait for stable picture.


## 19. Drive Green


- a) Receive monoscope pattern signal.
- b) Adjust value on the picture to 105 (fig. 14).
- c) Wait for stable picture.


## 20. Drive Blue


- a) Receive monoscope pattern signal.
- b) Adjust value on the picture to 107 (fig. 15)
- c) Wait for stable picture.


## TROUBLESHOOTING TABLES























## **SERVICE-EINSTELLUNG**

## **EINSTELLUNG B-ZF/AFT/T-ZF/AGC/+B**

#### 1. VCO T204 für das BILD


- 1. Legen Sie 3V Gleichstrom an den Pin 6 des IC200.
- 2. Messen Sie die Spannung an dem Pin 25 des IC200 und schreiben Sie dann auf.
- 3. Legen Sie eine Träger-Frequenz von 38.9 MHz an die Pin 8 und 9 del IC204.
- 4. Stellen Sie den T204 so ein, daß Sie den gleichen Spannung-Wert wie beim Schritt 2 erhalten.

## 2. Detektor T206 5.5 MHz für den Ton


- Legen Sie eine Träger-Frequenz von 5.5 MHz an den Pin 13 des IC200.
- 2. Schließen Sie einen Gleichstrom-Spannungsmesser an den Pin 19 des IC200.
- 3. Stellen Sie den T206 so ein, daß Sie 4.5 V an dem Pin 19 des IC200 erhalten.

## 3. Entstörer T201, T200

- 1. Verbinden Sie den Ausgang des Wobbel-Generator mit dem Test-Punkt des Tuners.
- 2. Verbinden Sie das Oszillosscope Kabel mit dem Kollektor des Q200 (siehe Diagramm).



3. Stellen Sie T200 (S-Falle) und 201 (P-Falle) genauso ein das die Fallen für P+1,5 MHz und P-6,5 MHz sind.



## 4. Einstellung TON T208 5.74 MHz

- 1. Verbinden Sie die Träger-Frequenz von 5.74 MHz mit dem Pin 2 des IC201.
- 2. Verbinden Sie einen Spannungsmesser mit dem Pin 8 des IC201.
- Stellen Sie T208 so ein, daß Sie 3V Gleichstrom erhalten.


## 5. Niveau-Einstellung TON R-231

- 1. Legen Sie 3V Gleichstrom an den Pin 6 des IC200.
- Verbinden Sie das Stereo-Signal mit der Basis des Q201 (CH1-L+R, CH2-2R).
- 3. Verbinden Sie das Oszillosscop mit dem Pin 22 des IC301 (IGR-Einheit).
- 4. Stellen Sie R231 so ein, daß Sie OV (rms) erhalten.

## 6. Einstellung AFT T205


## Grobeinstellung

- 1. Verbinden Sie den Wobbel-Generator-Ausgang an den Test-Punkt des Tuners.
- 2. Legen Sie 3V Gleichstrom an den Pin 6 des IC200.
- Verbinden Sie die Meß-Leitung (die einen Widerstand von 10kOhm in Serie enthält) mit dem Pin16 des IC200.
- Stellen Sie T205 so ein, daß er mit dem Bildmarkierern (38,9 MHz) der S-Kurve mit der Basis-Linie übereinstimmt.



#### Feineinstellung

- 1. Schnitt an den pins 4 und 5 des VC zum Erde.
- 2. Empfangen Sie CH12 (Mode CH Real).
- 3. Schließen Sie einen Spannungsmesser DV an den Pin 7 des FA.
- 4. Stellen Sie T205 so ein, daß Sie 4,5V DV  $\pm$  0,1 V erhalten.



## 7. RF AGC R219

- Empfangen Sie das Wobbel-Signal für die Farbe (Signal-Stärke: 53 dB).
- 2. Verbinden Sie den Spannungsmesser DV mit dem Test-Punkt 201 (RF AGC).
- 3. Stellen Sie AGC-VR (R219) auf die Maximalstellung (Speicher).
- Stellen Sie R219 so ein, daß Sie eine Spannung von 0.1 V unter der Höchstspannung erhalten (Schritt 3).

## 8. Einstellung +B 150 V R716

- 1. Empfangen Sie ein Testbild mit dem Festbild.
- 2. Stellen Sie den Kontrast auf Maximalstellung (100%), stellen Sie danach die Helligkeit auf die Mittelstellung (50%).
- Schließen Sie den Gleichstrom-Spannungsmesser an die Kathode D601.
- 4. Stellen Sie R716 so ein, daß Sie eine Spannung von 150 V  $\pm$  0.5 V erhalten.

## **SERVICE-MODE**

Die meisten Einstellungen, die an diesem Fernsehgerät erforderlich werden, können per Fernbedienung beziehungsweise durch die am Gerät angebrachten Tasten durchgeführt werden.

Der erste Schritt besteht darin, die hintere Abdeckung abzunehmen und den Service-Taste (S1401) zu drücken, der sich an der Video-Einheit befindet (PWB-B).

Sobald das Gerät auf dem Service-Mode ist, erscheint auf dem Bildschirm "SHARP Software Service Ver".

Dann können die notwendigen Einstellungen von der Fernbedienungseinheit aus durchgeführt werden. Nachdem die Einstellungen beendet sind, wird der Service-Knopf noch einmal gedrückt und dadurch die normale Fernseh-Funktion wiederhergestellt.

Im Service-Mode verändern die Tasten der Fernbedienungseinheit ihre Funktion. Die einzigen Tasten, die dann nötig sind, sind folgende: +CH/-CH, um die Bewegungen des Optionsmenüs für die Einstellung durchzuführen; +V/-V werden benutzt, um die Einstellungen im besagten Menü vorzunehmen; ON/OFF wird verwendet, um die neue Einstellung abzuspeichern.

Das Einstellungsmenü sieht wie folgt aus:

- 1. Veränderung der Horizontal-Phase
- 2. Veränderung der Lösch-Phase
- 3. Vertikale Phase
- 4. Vertikale Größe
- 5. S-Korrektur
- 6. Vertikale Symetrie
- 7. Horizontale Amplitüde
- 8. Ost/West 1
- 9. Trapezoide 1
- 10. Ost/West 2

- 11. Trapezoide 2
- 12. Verzögerung der chromatischen Sättigung Luma
- 13. VCO-Einstellung
- 14. G2-Einstellung (Einstellung über das Potentiometer im FBT)
- 15. Rot-Schnitt
- 16. Grün-Schnitt
- 17. Blau-Schnitt
- 18. Erregung-Rot
- 19. Erregung-Grün
- 20. Erregung-Blau

Hinweis für die Einstellung:

Der Vorgang zum Durchführen der Einstellung bei den Ost/West-Korrekturen und Trapezoide-Korrekturen ist folgender:


- Einstellen der horizontalen Amplitüde auf Minimum.
- Einstellen von Ost/West 2 auf Minimum.
- Einstellen des Trapezoides 2 auf Minimum.
- Einstellen von Ost/West 1.
- Einstellen Trapezoide 1.
- Einstellen Ost-West 2.
- Einstellen von Trapezoide 2.
- Einstellen der horizontalen Amplitüde.

## 1. Einstellen der horizontalen Amplitüde

- a) Empfangen Sie das Philips-Test-Bild. (+)
- b) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf hach oben dröcken, so bewegt sich das Bild hach rechts und die horizontale Austastung erscheint auf (–) rechten Seite.
- c) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf nach unten drücken, so bewegt sich das Bild nach links und die horizontale Austastung erscheint auf linken Seite.
- d) Stellen Sie die horizontale Phase so ein, daß Sie eine Position finden, in der die horizontale Austastung nicht sichtbar ist (Bild 1).

## 2. Veränderung der horizontalen Austastphase

- a) Empfangen Sie das Philips-Test-Bild.
- b) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (+) drücken, so bewegt sich das Bild nach rechts.
- c) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (–) drücken, so bewegt sich das Bild nach links.
- d) Stellen Sie die horizontale Position so ein, daß Sie eine Bildzentrierung erhalten (Bild 2).






Bild 2

#### 3. Vertikale Phase

Erfordert keine Einstellung.

#### 4. Vertikale Größe

- a) Empfangen Sie das Philips-Test-Bild.
- b) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (+) drücken, so vergrößert sich die vertikale Größe des Bildes.
- c) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (–) drücken, so verkleinert sich die vertikale Größe des Bildes.
- d) Stellen Sie die vertikale Bildgröße so ein, daß Sie eine Obtimale Abtastung (overscan) erhalten (Bild 3).

## 5. S-Korrektur

- a) Empfangen Sie das Philips-Test-Bild.
- b) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (+) drücken, so verringert sich die obere und die untere Abtastung und die Auslenkung in der Bildmitte wird vergrößert.
- c) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (–) drücken, so vergrößert sich die obere und die untere Auslenkung, die Auslenkung in der Bildmitte wird verringert.
- d) Stellen Sie die S-Korrektur so ein, daß Sie eine Ausgewogenheit zwischen dem oberen und unteren Bildteil und der Mitte erhalten (Bild 4).

## 6. Vertikale Symetrie

- a) Empfangen Sie das Philips-Test-Bild.
- b) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (+) drücken, so verringert sich die Auflösung des oberen Bildes und die Auflösung des unteren Bildes vergrößert sich.
- c) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (–) drücken, so vergrößert sich die Auflösung des oberen Bildes und die Auflösung des unteren Bilder verringert sich.
- d) Stellen Sie die vertikale Symetrie so ein, daß Sie eine symetrische Auflösung zwischen oberen und unteren Bild erhalten (Bild 5).

## 7. Horizontale Amplitude

- a) Empfangen Sie das Philips-Test-Bild.
- b) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (+) drücken, so vergrößert sich die horizontale Auflösung.
- c) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (–) drücken, so verkleinert sich die horizontale Auflösung.
- d) Stellen Sie die horizontale Amplitüde so ein, daß Sie eine Auslenkung (overscan) + 9% erhalten (Bild 6).

#### 8. Ost/West 1


- a) Empfangen Sie das Philips-Test-Bild.
- b) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (+) drücken, so verändert sich die Punktierung beziehungsweise die Verzerrung von einer Faßform zu einer Punktierungs- oder Verzerrungsform.
- c) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (–) drücken, so verändert sich die seitliche Punktierung von einer Faßform zur einer Einschnürungsform.
- d) Stellen Sie Ost/West 1 so ein, daß Sie eine Bedingung wie im Bild 7 erhalten.


## 9. Trapezoide 1


- a) Empfangen Sie das Philips-Test-Bild.
- b) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (+) drücken, so verändert sich die seitliche Abgrenzung.
- c) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (–) drücken, so verändert sich die seitliche Abgrenzung.
- d) Stellen Sie die Trapezoide 1 so ein, daß Sie eine Bedingung erhalten wie es im Bild 8 erscheint.


#### 10. Ost/West 2


- a) Empfangen Sie das Philips-Test-Bild.
- b) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (+) drücken, so verändert sich die seitliche Abgrenzung.
- Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (–) drücken, so verändert sich die seitliche Abgrenzung.
- d) Stellen Sie Ost/West 2 so ein, daß Sie eine Bedingung erhalten wie es im Bild 9 erscheint.

















Bild 9

## 11. Trapezoide 2

- a) Empfangen Sie das Philips-Test-Bild.
- b) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (+) drücken, so verändert sich die seitliche Abgrenzung.
- c) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (–) drücken, so verändert sich die seitliche Abgrenzung.
- d) Stellen Sie die Trapezoide 2 so ein, daß Sie eine Bedingung des Bildes 10 erhalten.

## 12. Verzögerung Verzerrung Chroma-Luma

- a) Empfangen Sie das Philips-Test-Bild.
- b) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (+) drücken, so verzögert sich die Luma-Phase.
- c) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (–) drücken, so verzögert sich die chromatische Verzerrungs-Phase.
- d) Stellen Sie die Verzögerung Verzerrung Chroma-Luma ein.

## 13. VCO-Einstellung

- a) Empfangen Sie das Philips-Test-Bild.
- b) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (+) drücken, so verändert sich VCO und wird auf höhere Frequenz gestellt.
- c) Wenn Sie den Lautstärke-Knopf (–) drücken, so verändert sich VCO und wird auf niedrigere Frequenz gestellt.
- d) Stellen Sie VCO auf 4.43 MHz ein.

## 14. G2-Einstellung

- a) Empfangen Sie das feste Philips-Test-Bild.
- b) Im ersten Schritt verändern Sie das Mode des Rotschnittes.
- c) Stellen Sie den Wert auf dem Bildschirm auf 63, und zwar mit der Lautstärkeregler (+/-) (Bild 12).
- d) Im zweiten Schritt verändern Sie das Mode des Grünschnittes.
- e) Derselbe Vorgang wie bei Schritt (c).
- f) Im dritten Schnitt verändern Sie das Mode auf Blauschnitt.
- g) Derselbe Vorgang wie bei Schritt (c).
- h) Stellen Sie das Mode auf G2 einstellen.
- i) Stellen Sie VR auf dem Bildschirm (G2) so ein, daß einen Wert von 20-40 erhalten; auf dem Bildschirm erscheinen jetzt drei RGB-Werte (Bild 11).

## 15. Sperrpunkt Rot

- a) Empfangen Sie das feste Standard-Bild.
- b) Warten Sie bis Sie ein stabiles Bild erhalten.

## 16. Sperrpunkt Grün

- a) Empfangen Sie das feste Standard-Bild.
- b) Warten Sie bis Sie ein stabiles Bild erhalten.

## 17. Sperrpunkt Blau

- a) Empfangen Sie das feste Standard-Bild.
- b) Warten Sie bis Sie ein stabiles Bild erhalten.

## 18. Rot verstärkung

- a) Empfangen Sie das feste Standard-Bild.
- b) Stellen Sie den Wert auf dem Bildschirm auf 139 (Bild 13).
- c) Warten Sie bis Sie ein stabiles Bild erhalten.

#### 19. Grün verstärkung

- a) Empfangen Sie das feste Standard-Bild.
- b) Stellen Sie den Wert auf dem Bildschirm auf 105 (Bild 14).
- c) Warten Sie bis Sie ein stabiles Bild erhalten.

## 20. Blau verstärkung

- a) Empfangen Sie das feste Standard-Bild.
- b) Stellen Sie den Wert auf dem Bildschirm auf 107 (Bild 15)
- c) Warten Sie bis Sie ein stabiles Bild erhalten.




Bild 10




Bild 11




Bild 12




Bild 13




Bild 14








Bild 15


## **FEHLERSUCHTABELLEN**
















Ja













#### 10603 C721 \_271\_ ‡ T701 IC702 R723 -vm-162 05 - IC701 D720 AB, R751 165 \_\_\_\_ C1362 - R137 1/1C - 166 R743 C1355 T702R714 C624 T C1354 (F) 73 R744 L703 107 75 76 77 C1366 R1354 C1366 P1280 P1280 R1281 C1366 17 C723 R736 FB702 C1384 286 287 C1379 288 4 289 IC1210 R499 185 R738 R734 FB705 Q7Ø1 223 D1211 D1212 C724 C735 R652 R621 J3 R524 C1345 0421 DENSE 146 1342 CE03+ Q422 ₩ 0712 C1341 - C725 CIZEL — D711 l - C727 - D708 REDE TEOZCE 1711 D605 R627 314 C616 R1334 \* \* \* \* T601 230 O L601 313 310 C726 309 C612 R634 1 C467 R1337 C1377 01302 C1276= G C615 88 D7 18 90 C614 C619 L701 -15 (L)+C1376 (1) C468 R615 0601 **‡** C623 C1357 A C606 R619 566 P0R7Ø1 (-[-)C1274 C622 R653 . CB22 R1351 267 -**H**⊢ <sub>D61</sub> L702 C731 F701 C1272 R1273 L1306 L1301 C1338 -C1359-II-L1302 C472 C5Ø1 \_||\_ 9 C1511 C1360 L1304 L1305 C1350 L 321 W TC601 RGB 5701 PWB-A

PRINTED WIRING BOARD


**LEITERPLATTENEINHEIT** 




## PRINTED WIRING BOARDS




PWB-C



**LEITERPLATTENEINHEITEN** 



PWB-F



PWB-G

### **DESCRIPTION OF SCHEMATIC DIAGRAM**

#### SAFETY NOTE:

- DISCONNECT THE AC PLUG FROM THE AC OUTLET BEFORE REPLACING PARTS.
- SEMICONDUCTOR HEAT SINKS SHOULD BE REGARDED AS POTENTIAL SHOCK HAZARDS WHEN THE CHASSIS IS OPERATING.

#### IMPORTANT SAFETY NOTICE:

PARTS MARKED WITH " ( ) ARE IMPORTANT FOR MAINTAINING THE SAFETY OF THE SET. BE SURE TO REPLACE THESE PARTS WITH SPECIFIED ONES FOR MAINTAINING THE SAFETY AND PERFORMANCE OF THE SET.

#### Service precaution:

The area enclosed by this line (----) is directly connected with AC Mains Voltage. When servicing the area connect an isolating transformer between TV receiver and AC line to eliminate hazard of electric shock.

## BESCHREIBUNG DES SCHEMATISCHEN SCHALTPLANS

### SICHERHEITSANMERKUNGEN:

- VOR DEM AUSWECHSELN VON TEILEN MUSS UNBEDINGT NETZSTECKER AUS DER NETZSTECKDOSE GEZOGEN WERDEN.
- DIE WARMEABLEITER DER HALBLEITER SOLLTEN BEIM BETRIEB DES CHASSIS ALS MÖGLICHE URSACHEN VON GEFÄHRLICHEN ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN BETRACHTET WERDEN.

## WICHTIGE SICHERHEITSANMERKUNGEN

MIT "A" (MANIE) BEZEICHNETEN TEILE SIND BESONDERS WICHTIG FÜR DIE AUFRECHTERHALTUNG DER SICHERHEIT. BEIM WECHDIESER TEILE SOLLTEN DIE VORGESCHRIEBENEN TEILE IMMER VERWENDET WERDEN, UM SOWOHL DIE SICHERHEIT ALS AUCH DIE LEISTUNG DES GERÄTES AUFRECHTZUERHALTEN.

## VORSICHTSMASSREGEL BEI DER WARTUNG:

Daß mit dieser Linie (————) eingefaßte Gebiet ist direkt an der Wechselspannung angeschlossen. Bei der Wertung des Gebietes einen Trenntransformator zwischen Fernsehgerät und Wechselstromnets anschließen, um elektrische Schlage zu vermeiden.

#### NOTE:

- The unit of resistance "ohm" is omitted (k = 1000 ohms, M = Megaohm).
- 2. All resistors are 1/8 watt, unless otherwise noted.
- 3. All capacitors  $\mu F$ , unless otherwise noted ( $p=\mu\mu F$ ).

#### **VOLTAGE MEASUREMENT CONDITIONS**

- 1. Voltages in parenthesis measured with no signal.
- Voltages without parenthesis measured with 3 mV B & W or Colour-Signal.
- 3. All the voltages in each point are measured with Vacuum Tube Voltmeter.

#### WAVEFORM MEASUREMENT CONDITIONS

Colour bar generator signal of 70 dB from RF input.

#### ANMERKUNG:

- 1. Der Widerstandswert "Ohm" wurde in den Plän ausgelassen (k = 1000 Ohms, M = Megaohm).
- 2. Falls nicht anders angegeben, handlet es sich bei den Widerstanden um 1/8 Watt-Ausführunge.
- 3. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Kondensatoren um  $\mu$ F-Typen (p =  $\mu\mu$ F).

## **SPANNUNGSMESSUNGEN**

- 1. In Klammen eingeschlossene Spannungswerte werden ohne Signal gemessen.
- Nicht in Klammern eingeschlossene Spannung- D swerte werden mit einem 3 mV S/W-oder Farbsignal gemessen.
- 3. Alle Spannungswerte werden mit einem Va-SEL kuumröhre-Volt-meter gemessen.


## SIGNALFORMMESSUNGEN

Das Farbbalkensignal von 70 dB aus RF Eingang.

## **SOLID STATE DEVICE BASE DIAGRAM** GRUNDDIAGRAM DER FESTKÖRPEREINRICHTUNG


RH-IX1402BMZZ RH-IX1403BMZZ RH-IX1405BMZZ RH-IX1406BMZZ RH-IX1407BMZZ RH-IX1423BMZZ







RH-IX1411BMZZ

CH-IX1409CJS3 CH-IX1409CJS4 RH-IX1417BMZZ VHIPUC358C/-1 RH-IX1420BMZZ










AAAAA

RH-IX1422BMZZ



RH-IX1418BMZZ

RH-IX1419BMZZ

RH-IX1286CEZZ


AAAAAAAA 



RH-IX1400BMZZ



CH-IX1412CJS1



VHIM5218L//-1 VHILA7016//-1



VHIUPC1406HA1




RH-IX1416BMZZ

RH-IX1413BMZZ



RH-IX1184BMZZ RH-IX1185BMZZ



VS2SD1913S/1E

VHIPST529C2-1








VS2SA1037KQ-1

Ε


VS2SC2271-D1A




VS2SD1546//1E









## **WAVEFORMS / SIGNALFORMEN**




NOTE: WAVEFORMS N°S 1 to 12 ARE SHOWN ON MOTHER UNIT (PWB-A) DIAGRAM. WAVEFORMS N°S 13 to 15 ARE SHOWN ON VIDEO UNIT (PWB-B) DIAGRAM.



DV-25083S DV-25083S DV-28083S DV-28083S





VA1 SAF


## ABBREVIATIONS AS SHOWN ON THE VIDEO UNIT SCHEMATIC DIAGRAM


= SAFETY. Picture tube protection against

## EINIGE ABKÜRZUNGEN DIE AUF DEM VIDEOMODUL ERSCHEINEN


SAFETY. Schützt die Bildröhre vor dem Durchbrennen


VAI	SAF	_	burning in case of malfunction of vertical	im Fall ein Fehlfunktion der vertikalen Ablenkung.
1/42	A17 C147		deflection.	Linear haltum er auf AV
VA2 VA3	AV SW		AV, switching. Blue.	Umschaltung auf AV. Blau.
			RGB, switching. VA4	Umschaltung auf RGB.
VA5			Green.	Grün.
VA6			Red.	Rot.
VA7			Fast Switching (fast blanking input).	Fast Switching (fast blanking input).
VA8			Analog ground.	Analog Masse.
VA9			Vertical drive.	Vertikal ansteuerung.
VA10	IN I	=	Interface control output: vertical stage control in non interlace mode.	Interface control output: überprüft die vertikale Ablenkung
VA11	F\//	-	East/West parabola output.	für den "Nitcht zeilensprungverfahren» Betrieb. Ost/West Parabel-Output.
	H.DRI		Horizontal driver output.	Horizontal treiberausgang.
VB2			CCU input protection-functional blocking.	Input-Schutz - Blockiert Funktion.
VB3	H PUL		Horizontal pulse.	Horizontal Pulse. Eingang, der von der DPU benötigt wird,
				durch welchen die Flyback-Impulse über die Festigung
	_		D. 1. 14	(Diode) einlaufen.
VB4			Right (Audio channel).	Rechts (Rechter Audio-Kanal).
VB5 VB6			Ground Sound. Left (Audio channel).	Masse Ton. Links (Linker Audio-Kanal).
	VID IN		Video input.	(Video-Eingang, der aus einer externen Quelle stammt).
	DI 2		I2C Data.	Daten des 12C
VB9			I2C Clock.	Takt des 12C.
	S MUT	=	Sound Mute.	Top still (Sound Mute).
VB11			+ 12 v.	+ 12 V.
VC1			Clock Tuner.	Takt einstellung.
VC2			Data Tuner.	Datentuner.
VC3			Enable Tuner.	Enable Tuner.
VC4 VC5			Tuner variables.	Tuner-Variablen.
VC5 VC6			Tuner variables. Beam current limiter (ABL).	Tuner-Variablen.
VC7			Analog ground.	Beam current limiter (Strahlstrombegrenzung, ABL). Analog Masse.
VC8			5V.	5V.
VC9			5V analog.	5V analog.
VC10		=	Main clock, generated by MCU.	Haupt-Takt, betrieben durch den MCU des Kathodenstrahls
				ABL.
VC11			IMBUS clock (IMC).	Takt des IMBUS (IMC).
	VMUT		Video Mute.	Video Mute.
VD1 VD2			IMI (IMBUS identification). IMD (IMBUS data).	IMI (IMBUS - Identifikation).
VD3			Reset (low level function).	IMD (IMBUS Daten). Reset (funktioniert auf niedrigem Niveau).
VD3 VD4			OPTION (not used).	Option (wird nicht belegt).
VD5			Ground digital.	Digitaler Masse.
VD6			5 Volts standby.	5 Volt Standby.
VD7		=	5 Volts digital.	5 Volt digital.
VD8			5 Volts clock.	5 Volt Takt.
VD9			Power on.	Power on.
VD11	DAC	=	D/A converter Audio Control (not being	Digital-Analog-Wandler für Audio-Kontrolle, der nicht
V0V8	)	_	controlled by IMBUS).	durch IMBUS zu kontrollieren ist.
L0L7			Digitalized Video Signals. Digitalized Luminance Signals.	Digitalisierte Video-Signale. Digitalisierte Leuchtdichtesignale.
C0C3			Digitalized Chrominance Signals.	Digitalisierte Chrominanz-Signale
DV0E			Delayed digitalized Video Signals.	Verzögerte digitalisierte Video-Signale
BL.B			Blue back.	Blue back.
V/SVH	S	=	Switching Video to SVHS.	Umschalter von Video auf SVHS.
SVHS	1/2		Switching SVHS1 to SVHS2	Umschalter von SVHS1 auf SVHS2
			(2 possible inputs).	(zwei mögliche Eingänge)
KA1, K			Keyboard Filters.	Keyboard-Filter.
			Keyboard columns.	Spalten für den Speicher
D0D7 A0A1			Memory data signals. Memory address signals.	Datensignale für den Speicher. Bichtungssignale (ADDRESS) für Speicher
O DIS			Output disable.	Richtungssignale (ADDRESS) für Speicher. Disable ausgang.
0 013		_	Output disabiliti	Diodolo adagalig.







## **KEY UNIT / TASTE-EINHEIT**










## **VIDEO UNIT**







### **VIDEO-EINHEIT**






## BLOCKSCHALTPLAN ZF-EINHEIT







### **PARTS LIST**

#### REPLACEMENT PARTS

Replacement parts which have special safety characteristics are identified in this manual. Electrical components having such features are identified by "  $\triangle$  " in the Replacement Parts list.

The use of a substitute replacement part which does not have the same safety characteristics as the factory recommended replacement parts shown in this service manual may create shock, fire or other hazards.

#### "HOW TO ORDER REPLACEMENT PARTS"

To have your order completed promptly and correctly please supply the following information.

- 1. MODEL NUMBER
- 2. REF. NO.
- 3. PART NO. 5 CODE
- 4. DESCRIPTION
- 6. QUANTITY

## **ERSATZTEILLISTE**

#### **AUSTAUSCH VON TEILEN**

Ersatzteile, die besondere Sicherheitseigenschaften haben, sind in dieser Anleitung markiert. Elektrische Komponenten mit solchen Eigenschaften sind in den Ersatzteil durch "  $\Delta$  " gekennzeichnet.

Der Gebrauch von Ersatzteilen, die nicht dieselben Sicherheitseigenschaften haben wie die vom Hersteller empfohlenen und in der Bedienungsanleitung, angegebenen, können zur Ursache von Blitzeinschlägen, Bränden und anderen Gefahren werden.

#### "WIE MAN ERSATZTEILE BESTELLT"

Damit Ihre Bestellung promt und korrekt ausgeführt wird, geben Sie bitte folgende Informationen.

- 1. MODELL NR.
- 2. REF. NR.
- 3. ERSATZTEIL NR.
- 4. BESCHREIBUNG
- 5. KODE
- 6. QUANTITÄT

5. CODE		6. QUANTITY 5. KUI		6. QUA	NIIIAI		
*MA	RK: SPARE PARTS	DE	LIVERY SECTION	*MAR	KIERUNG: ERSATZTEIL	E-LIEFERUNG	3
REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEIL NR.	*	DESCRIPTIO	N	BESCHREIBUN	G	CODE
			PICTURE TU	ВЕ	BILDRÖHRE		
$\triangle$	VB59EAK0101*N	s	CRT	(DV-25083S)	Kathodenstrahlröhre	(DV-25083S)	DE
$\triangle$	VB66EAK5101*N	s	CRT	(DV-28083S)	Kathodenstrahlröhre	(DV-28083S)	DG
$\triangle$	CCILG0303WEV1	s	Degausing Coil	(DV-25083S)	Entmagnetisierungsspule	(DV-25083S)	AW
$\triangle$	CCILG0304WEV1	s	Degausing Coil	(DV-28083S)	Entmagnetisierungsspule	(DV-28083S)	AW
				·			
			RINTED WIRING BOARD of replacement item, exce		LEITERPLATTEN (keine Ersatzartikel, ausger		Einheit
PWB-A	_		Mother Unit		Hauptplatine		_
PWB-B	DUNTK7001CJV3		Video Unit		Video-Einheit		CG
PWB-C	_		CRT Socket Unit		Bildröhrenplatine		_
PWB-D	_		IF Unit	-	ZF-Einheit		_
PWB-E	_		Key Unit		Taste-Einheit		_
PWB-F	_		Headphone Unit		Kopfhörer-Einheit		_
PWB-G	_		IGR Unit	_	Audio-Einheit		_
	ONUA910EX LUNA		PROL. RIP. SC				BC

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEIL NR.	*	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CODE
PWB-A			MOTHER UNIT	HAUPTPLATINE	
			TUNER NOTE: The parts shown here are supplied as an assembly but not separately.	TUNER HINWEIS: Die hier aufgeführten bauteile werden nur als ganzer bausatz geliefert.	
	VTUVTSA1SPL//	S	VHF/UHF Interband Tuner	VHF/UHF Interband Tuner	вн
			INTEGRATED CIRCUITS	INTEGRATIONSKREISE	
IC 1304, 1305, 1306	RH-IX1400BMZZ	S			AY
IC 0501 IC 0603 IC 0703	RH-IX1413BMZZ RH-IX1185BMZZ RH-IX1184BMZZ	S S			AS AG AG
IC 1315, 1316 IC 0702	RH-IX1401BMZZ	S			AV
IC 0702	RH-IX1434BMZZ	s			AW
IC 1308	VHIM5218L//-1	J			AF
IC 1312	VHIUPC1406HA1	J			AH
IC 0601, 1210	VHIUPC358C/-1	J			AD
IC 1211	RH-IX0249CEZZ	J			AG
			TRANSISTORS	TRANSISTOREN	
Q 0701, 0601	VS2SD1546//1E	J			AP
Q 0706, 0603	VS2SD1913S/1E	J		j.÷	AD
Q 0707, 0709, 1301	VS2SA1015Y/1E	J	•		AC
Q 0421, 0422, 0708, 1302	VS2SC1815GW-1	J			AB
Q 0602	VS2SC2271-D1A	J			AD
			DIODES	DIODEN	
D 0713, 0715	RH-DX0296CEZZ	J			AG
D 0717	RH-DX0300CEZZ	J			AG
D 0611	RH-DX0156TAZZ	J			AD
D 0601	RH-DX0246CEZZ	J			AD
D 0605, 0709	RH-DX0299BMZZ	S			AK
D 0606 D 0701,	RH-DX0301BMZZ RH-DX0045BMZZ	s s	Diode B1/299 Preform Diode 1N4148	Diode Diode	AM AA
0714, 0716, 0718, 0719, 0720, 0723, 1212, 1340, 1341, 1342,					
D 0612 D 0502, 0503	RH-DX0073CEZZ RH-DX0110CEZZ	J			AD AB

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEIL NR.	*	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CODE
D 0702, 0705	RH-DX0126CEZZ	J			AC
D 0501	RH-DX0127CEZZ	J			AC
D 0603,	RH-DX0226CEZZ	J			AC
D 0707,	RH-DX0240CEZZ	J			AB
0708,					
0711,					
0712					
D 0724	RH-EX0386BMZZ	S	Zener Diode	Zenerdiode	AB
D 0704	RH-EX0405BMZZ	S	Zener Diode BZX79C3V9	Zenerdiode	AB
D 0703	RH-EX0413BMZZ	S	Zener Diode BZX79 C8V2	Zenerdiode	AB
			PACKAGED CIRCUIT	SCHALTANORDNUNG IN EINHEIT	
PR 0701	RMPTP0028CEZZ	J	PTC		AF
•			COILS	SPULEN	
L 0702	RCILF0154CEZZ	J			AG
L 0601	RCILP0088CEZZ	J	Peaking		AG
L 0604	RCILP0104CEZZ	J			AG
L 0603	RCILP0105CEZZ	J			AG
L 0705,	RCILZ0500CEZZ	J			AF
0706	DOI 70500555	١.			
L 0602	RCILZ0599CEZZ	J	12		AG
L 0414 0608	VP-DF120K0000	S	12 μH		AB
L 0410,	VP-DF1R0M0000	s	   1 μH		AE
0411,	VI DI III dilicotto		1 60.1	,	'`-
0412,				3+	
0413,					
0510,					
0606,	•		,		
0607					
L 1301,	RCILP0110CEZZ	J			AC
1302,					
1303,					
1304,					
1305,					
1306,					
1307, 1308					
L 0605,	VP-CF2R2K0000	s	2.2 μH		АВ
0703		١	~~.		1.,,,
L 1210,	VP-DF120K0000	s	12 μH		АВ
1211			·		
L 1212,	VP-DF3R3K0000	s	3.3 μH		AB
1312,					
1311					
			CERAMIC FILTER	KERAMIKFILTER	
CF 0401	RFILC0117CEZZ	J			AD
			TRANSFORMERS	TRANSFORMATOREN	
<b>⚠</b> T0601	RTRNF1783BMZZ	S	F.B.T.	Rücklauftransformator	ВН
T0602	RTRNZ0059CEZZ	J	Driver	Driver	AF
↑ T0701	RTRNZ0500BMZZ	s	Pulse	Pulse	AQ
₹ T0702	RTRNZ0501BMZZ	s	Chopper	Zerhacker	BA
	L		CONTROL	REGLER	
R 0716	RVR-M4169GEZZ	J	47k		AB

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEIL NR.	*			DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CODE
		<u>-1</u>	•	(	CAPACITORS	KONDENSATOREN	
C 0625	RC-EZ0131TAZZ	J	10	250V	Electrolytic	Elektrolyt	AD
C 0735	RC-EZ0239CEZZ	Ĵ	330	400V	Electrolytic	Elektrolyt	AS
C 0601	RC-EZ0258CEZZ	Ĵ			Electrolytic	Elektrolyt	AH
. C 0615	RC-FZ0059CEZZ	Ĵ	9100p	2kV	Mylar	Mylar	AE
△ C 0726,		S	0.1	250V	Mylar	Mylar	AF
0731					•	,	
C 0747, C 0702	RC-FZ9105BMNJ	S	1	63V	Mylar	Mylar	AB
C 0740,	RC-KZ0022CEZZ	J	6800p	2kV	Ceramic	Keramik	AD
C 0620	RC-KZ0024CEZZ	J	1000p	2kV	Ceramic	Keramik	AC
C 0713,	RC-FZ9104BMNJ	S	0.1	50V	Mylar	Mylar	AB
1271,		1					
1385							
C 0507,	RC-FZ9154BMNJ	S	0.15	50V	Mylar	Mylar .	AC
0513		_					
C 0505, 0606	RC-FZ9224BMNJ	S	0.22	50V	Mylar	Mylar	AD
C 0701	RC-FZ9474BMNJ	S	0.47	50V	Mylar	Mylar	AD
C 0724,	RC-KZ0029CEZZ	S	0.01	250V	Mylar	Mylar	AC
0725,							
0727,							
0728	VOE A A A O DAMA OOMA		4000	0.01/	Electric bate	Fishers	
C 0719 C 0715,	VCEAAA0JW108M	S	1000	6.3V 16V	Electrolytic Electrolytic	Elektrolyt	AD
0732	VCEAAA1CW108M	3	1000	167	Electrolytic	Elektrolyt	AD
C 0514	VCEAGH1EW228M	J	2200	35V	Electrolytic	Elektrolyt	AE
C 0717,	VCEAGHTEW228M VCEAAH1VW338M	S	3300	35V	Electrolytic	Elektrolyt	AH
0718	VCEAAHTVVV330IVI	٦	3300	35V	Electrolytic	Elektrolyt	An
C 0502	VCEAGH1VW228M	J	2200	35V	Electrolytic	Elektrolytic 3-	AE
C 0603,	VCFPPD2DB474J	J	0.47	200V	Mylar	Mylar	AE
0612,			"	2001	,	, myrai	^_
0614,							
0619							
C 0723	VCFPPD3CA222J	J	2200p	1600V	Mylar	Mylar	AD
C 0616	VCQPSC2GA273K	J	0.027	400V	Mylar	Mylar	AB
C 0631	VCQYSH2DM104K	J	0.1	200V	Mylar	Mylar	AD
C 0511	VCSATA1VE105K	J	1	35V	Tantalum	Tantal	AD
C 0464,	VCCSPA1HL101J	J	100p	50V	Ceramic	Keramik	AA
0465,							
0466,							
0503, 0706							
C 1260	VCCSPA1HL181J	J	180p	50V	Ceramic	Keramik	AA
C 0745	VCCSPATHL470J	J	47p	50V 50V	Ceramic	Keramik	AA
C 0621	VCCSPA2HL121K	J	120p	500V	Ceramic	Keramik	AA
C 0501,	VCKYPA2HB102K	ŭ	0.001	500V	Ceramic	Keramik	ĀĀ
0602,					<del></del>		
0618,							
0626,							
0627							
C 0613	VCKYPA2HB271K	J	270p	500V	Ceramic	Keramik	AA
C 0704	VCQYSH1HM102K	J	0.001	50V	Mylar	Mylar	AA
C 0617	VCQYSH1HM103K	J	0.01	50V	Mylar	Mylar	AA
C 0711	VCQYSH1HM122K	J	0.012	50V	Mylar	Mylar	AA A
C 0508 C 0623	VCQYSH1HM153K		0.015	50V 50V	Mylar	Mylar	AB
C 0623 C 1342,	VCQYSH1HM222K VCQYSH1HM223K	J	2200p 0.022	50V 50V	Mylar Mylar	Mylar Mylar	AA AB
1351,	VCQTSHTHIVIZZSK	١١١	0.022	50 V	iviyiai	Wiyiai	AB
1351,							
C 0471,	VCEAAA1AW477M	s	470	10V	Electrolytic	Elektrolyt	АВ
0710,							ا م
0472						,	
C 0624	VCEAAA1EW337M	s	330	25V	Electrolytic	Elektrolyt	AD
C 0736	VCEAAA1EW477M	s	470	25V	Electrolytic	Elektrolyt	AB
C 0504	VCEAAA1VW107M	s	100	35V	Electrolytic	Elektrolyt	AB
C 0734	VCEAAA1HW107M	s	100	50V	Electrolytic	Elektrolyt	AC
C 1274	VCEAAA1CW337M	s	330	16V	Electrolytic	Elektrolyt	AA
C 1370	VCEAAA1CW107M	s	100	16V	Electrolytic	Elektrolyt	AB

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEIL NR.	*			DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CODE
				RESISTORS	WIDERSTÄNDE		
R 0609	RR-XZ0027CEZZ	J	2.2	1/2W	Fuse Resistor	Sicherungswiderstand	AB
							<b>I</b>
R 0475,	RR-XZ0035TAZZ	J	22	1/2W	Fuse Resistor	Sicherungswiderstand	AB
1362,		į					
1380							
R 0501,	VRG-RL2HB1R0K	J	1	1/2W	Fuse Resistor	Sicherungswiderstand	l AB
0505,		*	·			- Cremer and germanical and	'.=
· ·		Į.					
0753		Ι.	l				1
R 0627,	VRG-RL2HB390J	J	39	1/2W	Fuse Resistor	Sicherungswiderstand	AB
0711							
R 1333,	VRG-RL2HB3R3J	J	3.3	1/2W	Fuse Resistor	Sicherungswiderstand	AB
1343,		- 1					
1352							
	VDN CVOUDDOOL	١.	0.00	1/0\4/	Metal Film	NA -A-Uhisha	
R 0601,	VRN-SV2HBR22J	J	0.22	1/2W	Metal Film	Metallschicht	AA
0625,							
0751,			1			•	
0752							
R 0726	VRN-VV3AB3R3J	J	3.3	1W	Metal Film	Metallschicht	AA
R 0707	VRN-VV3DB100J	J	10	2W	Metal Film	Metallschicht	l 🕰
R 0736,	VRN-VV3DBR22J	S	0.22	2W	Metal Film	Metallschicht	AB
0738							1
R 0520	VRS-VV3DB561J	s	560	2W	Metal Oxide	Metalloxid	AB
R 0728	VRS-VV3LB183J	s	18k	3W	Metal Oxide	Metalloxid	AC
R 0734	VRW-KX3HC471K	J	470	5W	Cement	Zement	AD
			ı				l l
R 0606	VRW-KX3HC682K	J	6.8k	5W	Cement	Zement	AD
R 0737	VRW-KX41C4R7K	J	4.7	15W	Cement	Zement	AE
, R 0632	VRW-KX4AC100K	J	10	10W	Cement	Zement	AD
⚠ R 0740,	VRC-UA2HG825K	J	8.2M	1/2W	Solid	Massiv	AA
						1	1
223 0741							
				MISCE	LLANEOUS PARTS	SONSTIGE TEILE	•
	г						·
⚠ F 0701	QFS-C2022TAZZ	S	Fuse	250V	2A	Sicherung	AE
(G)	QPLGN0207CEZZ	J	Degau	sing Cor	nnector	Entmagnetisierungsverbinder	l AA
(A)	QPLGN0304CEZZ	J	Mains	Connect	tor	Netzverbinder	l AB
(E)	QPLGN0441CEZZ	J	Conne	ctor		Verbinder	АВ
(H)	G. EG. TOTTI GEEE	"	0011110	0.0.		Volumedi	1 /15
	001 01105050577	1.	_			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
(F)	QPLGN0505CEZZ	J	Conne			Verbinder	AB
(SA)	QPLGN0641CEZZ	J	Conne			Verbinder	AB
(AA)	QS0CN1269CEZZ	J	Socket	t		Fassung	AD
(AB)							1
(FA)							
	-						
(VA)							
(VB)							
(VC)	-						
(VD)							1
(RGB)	QS0CZ2107BMZZ	s					AK
(NGB)	QS0CZ2107BMZZ	S					1
				O in . i		Notes to all a	AK
∠\\ S 0701	QSW-P0418CEZZ	J	Power	Switch		Netzchalter	AK
FB0602,	RBLN-0010CEZZ	J					AC
0603							
FH0701	QFSHD1009CEZZ	J					AA
		1 1					1
FH0702	QFSHD1010CEZZ	J					AA
FB0403,	RBLN-0037CEZZ	J		,			AB
0601,							
0701,							
0702,							
0703,							
0704,							1
0705,							1
1300,							
1301							1
	QJAKE0058CEZZ	J	Speak	er Jack		Buchse Lautsprecher	AG
					Sudamus Oud		
	QJAKE0070CEZZ	J	Speake	er Jack E	xternal Out	Buchse Lautsprecher ausgang	AD
							1

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEIL NR.	*	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CODE
PWB-B			VIDEO UNIT	VIDEO-EINHEIT	
			INTEGRATED CIRCUITS	INTEGRATIONSKREISE	
IC 1411 IC 1413 IC 1401	CH-IX1409CJS3 CH-IX1409CJS4 RH-IX1402BMZZ	S S S			AU AU AY
IC 1402 IC 1404 IC 1406 IC 1407	RH-IX1403BMZZ RH-IX1405BMZZ RH-IX1406BMZZ RH-IX1407BMZZ	\$ \$ \$ \$			AY BA AZ BL
IC 1414 IC 1403 IC 1412 IC 1415	RH-IX1411BMZZ RH-IX1423BMZZ RH-IX1410BMZZ CH-IX1412CJS1	SSS			BC BB AW AZ
IC 1408 IC 1405 IC 1416, 1417	RH-IX1422BMZZ VHILA7016//-1 VHIPST529C2-1	S		. •	AP AH AD
		l	TRANSICTORS	TRANSICTOREN	
		,	TRANSISTORS	TRANSISTOREN	
Q 1403, 1407, 1409, 1418	VS2SA1037KQ-1	S			АВ
Q 1402, 1408	VS2SC2412KQ-1	s			АВ
			DIODES	DIODEN	
D 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1409, 1411, 1412, 1413, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421	VHDDAN202K/-1 RH-EX0412BMZZ	S	Diode SMD  Zener Diode BZX79C7V5	Dandiode	AM
1431, 1432	1111 2/04/25/02		Editor Blodd BEXTOO7 VO	25110141040	7.5
	·		PACKAGED CIRCUIT	SCHALTANORDNUNG IN EINHEIT	
X 1402 X 1403	RCRSB0200BMZZ RCRSB0201BMZZ	SS	Crystal 17.73 MHz Crystal 4 MHz	Quarz Quarz	AN AL

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEIL NR.	*	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CODE
			COILS	SPULEN	
L 1402, 1411, 1412, 1413,	VP-NM100KR42N	S	10 μH SMD		АВ
1414, 1415 L 1403, 1404	VP-NM1R0MR10N	s	1 μH SMD		AC
			CAPACITORS	KONDENSATOREN	
C 1440, 1487, 1488, 1489, - 1490, 1491	VCCСТQ1НН101J	S	100p SMD		AA
C 1480 C 1425 C 1411 C 1472 C 1436, 1441	VCCCTQ1HH330J VCCCTQ1HH470J VCCCTQ1HH560J VCCSTQ1HL331J VCCSTQ1HL471J	S S S S S	33p SMD 47p SMD 56p SMD 330p SMD 470p SMD		AA AA AB AB
C 1487 C 1416 C 1407 C 1465	VCCSPA1HL101J VCEAAA0JW108M VCEAAA0JW477M VCEAAA1CW477M	S S S S	100p         50V         Ceramic           1000         6.3V         Electrolytic           470         6.3V         Electrolytic           470         16V         Electrolytic	Keramik Elektrolyt Elektrolyt Elektrolyt	AA AD AC AC
	•		MISCELLANEOUS PARTS	** SONSTIGE TEILE	-
S 1401 FB 1401, 1402	QSW-K0033GEZZ RBLN-0020CEZZ	S J	Push Button Ferrite Bead	Taste Ferritperle	AB AB
	QJAKE0054CEZZ QJAKE0055CEZZ QS0CD0405CEZZ	J	Connector Jack Connector Jack Socket	Verbinder Buchse Verbinder Buchse Fassung	AC AC AE
PWB-C			CRT SOCKET UNIT	BILDRÖHRENPLATINE	
			INTEGRATED CIRCUIT	INTEGRATIONSKREIS	
IC 1801	RH-IX1416BMZZ	S			AS
			COIL	SPULE	
L 1800	VP-CF3R3K0000	S	3.3 μΗ		AB
			CAPACITORS	KONDENSATOREN	
C 1801 C 1802 C 1811 C 1877	RC-KZ0029CEZZ VCEAGH2EW476M VCCSPA1HL390J RC-KZ0023CEZZ	1 1 1	0.01         250V         Ceramic           47         250V         Electrolytic           39p         50V         Ceramic           4700p         2kV         Ceramic	Keramik Elektrolyt Keramik Keramik	AC AE AA AD
			RESISTORS	WIDERSTÄNDE	
R 1873 R 1872 R 1813, 1823, 1833	RR-XZ0017CEZZ VRG-RL2HB221J VRC-MA2HG272K	J J	10 1/2W Fuse Resistor 220 1/2W Fuse Resistor 2.7k 1/2W Solid	Sicherungswiderstand Sicherungswiderstand Massiv	AB AB AA
	<u> </u>		MISCELLANEOUS PART	SONSTIGE TEIL	****
Δ	QS0CV0913CEZZ	J	CRT Socket	Bildröhrenfassung	AK

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEIL NR.	*	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CODE
PWB-D			IF UNIT	ZF-EINHEIT	
			INTEGRATED CIRCUITS	INTEGRATIONSKREISE	
IC 0200 IC 0201	RH-IX1286CEZZ RH-IX1417BMZZ	J S			AN AM
			TRANSISTORS	TRANSISTOREN	
Q 0202, 0204 0207	VS2SC1815GW-1	J			АВ
Q 0200, 0201	VS2SC1906//1E	J			AC
		<u> </u>	DIODES	DIODEN	
D 0202 D 0200	RH-DX0045BMZZ RH-EX0440CEZZ	S	Diode 1N4148 Zener Diode	Diode Zenerdiode	AA AA
			COILS	SPULEN	
T 0205 T 0204 T 0206,	RCILD0151CEZZ RCILD0190CEZZ RCILD0192CEZZ	J J	A.F.T. Coil	Feinstimmautomatik Spule	AD AD AD
0208 T 0201 T 0203 T 0200 L 0201 L 0202, 0204, 0206	RCILI0402CEZZ RCILI0431CEZZ RCILI0457CEZZ VP-DF120K0000 VP-DF560K0000	J J S S	Coupling Adj. Trap. 40.4 MHz 12 μΗ	Einstellung für Sperre	AD AD AD AB AB
	<u> </u>	-I	CERAMIC FILTERS	KERAMIKFILTER	
CF0202 CF0203 CF0205 SF0200 SF0201	RFILC0020CEZZ RFILC0061CEZZ RFILC0063CEZZ RFILC0092CEZZ RFILC0198CEZZ	J J J	5.5 MHz (T 5.5B) 5.5 MHz (T 5.5A) 38.9 MHz (38.9G) 33.0 MHz (33.0C)		AE AF AF AL AH
		<del>-1</del> -	CONTROLS	REGLER	
R 0231 R 0219	RVR-M4071CEZZ RVR-M4076CEZZ	J	RF out Adj. 5.5MHz 3.3k	HF Ausgangeinstellung	AB AB
	<u> </u>		CAPACITORS	KONDENSATOREN	
C 0224 C 0245 C 0242 C 0247 C 0226 C 0246 C 0225 C 0250, 0261 C 0209, 0211, 0223	RC-FZ9334BMNJ RC-FZ9473BMNJ VCCCPA1HH100D VCCCPA1HH101J VCCCPA1HH180J VCCCPA1HH7R0D VCQYSH1HM103K VCQYSH1HM223K VCQYSH1HM223K	88111118	0.33         50V         Mylar           0.047         50V         Mylar           10p         50V         Ceramic           100p         50V         Ceramic           18p         50V         Ceramic           7p         50V         Ceramic           0.01         50V         Mylar           0.022         50V         Mylar           100         16V         Electrolytic	Mylar Mylar Keramik Keramik Keramik Mylar Mylar	AE AB AA AA AA AA AB
		1	RESISTOR	WIDERSTAND	
R 0264	RR-XZ0035TAZZ	J	22 1/2W Fuse Resistor	Sicherungswiderstand	АВ

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEIL NR.	*		DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CODE KODE
PWB-E				KEY UNIT	TASTE-EINHEIT	
				DIODES	DIODEN	
D 2201, 2202	RH-PX0077CEZZ	J	Led		Led	AE
			MISCE	LLANEOUS PARTS	SONSTIGE TEILE	
S 4001, 4002, 4003, 4004, 4005	QSW-K0030CEZZ	S	Push Button		Taste	АВ
S 4007 M 2201	QSW-S0060TAZZ RRMCU0041GEZZ	J <sub>.</sub>	Standby Switch Remote Contro		Standbyschalter Fernbedienungsempfänger	AD AM
PWB-F			HE	ADPHONE UNIT	KOPHÖRER-EINHEIT	
				COILS	SPULEN	
L 1580, 1581, 1582, 1583	VP-DF3R3K0000	S	3.3 μΗ			АВ
			MISCE	LLANEOUS PARTS	SONSTIGE TEILE	
	QJAKJ0033CEZZ	J	Jack		Buchse	AG
PWB-G				IGR UNIT	AUDIO-EINHEIT	
			INTEC	GRATED CIRCUITS	integrationskreise	
IC 0301 IC 0302	RH-IX1418BMZZ RH-IX1419BMZZ	S S				AT BD
			Т	RANSISTORS	TRANSISTOREN	
Q 0331 0332	VS2SC1815GW-1	J				AB
				COILS	SPULEN	
L 0302, 0303, 0304, 0320, 0306	VP-DF100K0000	D	10 μΗ			AB
			(	CAPACITORS	KONDENSATOREN	
C 0313,	VCCSPA1HL181J	J	180p 50V	Ceramic	Keramik	AA
0314 C 0317, 0321, 0334, 0335, 0336, 0338	RC-FZ9104BMNJ	S	0.1 50V	Mylar	Mylar	АВ
C 0328 C 0337	VCEAAA1CW337M VCEAAA1CW227M	s s	330 16V 220 16V	Electrolytic Electrolytic	Elektrolyt Elektrolyt	AA AB
C 0337 C 0360 C 0361, 0316	VCEAAA1CW227M VCEAAA1CW107M VCEAAA1AW477M	S	100 16V 470 10V	Electrolytic Electrolytic	Elektrolyt Elektrolyt	AB AB
	•			RESISTOR	WIDERSTAND	
R 0330 R 0340	RR-XZ0017CEZZ RR-XZ0035TAZZ	J	10 1/2W 22 1/2W	Fuse Resistor Fuse Resistor	Sicherungswiderstand Sicherungswiderstand	AB AB
	1		MISCE	LLANEOUS PARTS	SONSTIGE TEILE	
	QPLGN1262CEZZ	J	Connector		Verbinder	AC

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEIL NR.	*	DESCRIPTION		BESCHREIBUNG	ì	CODE
			MISCELLANEOUS P	ARTS	SONSTIGE TEIL	.E	
* 🛕	QACCZ2048CESA RRMCG0739BMSA VSP1608PB068A	s s	AC Cord Infrared Remote Control Unit Speaker		Netzkabeleinheit Infrarotfernbedienungseinheit Lautsprecher		AR BL BA
			CABINET PARTS	s	GEHÄUSE TEIL	E	
1 1-1 1-2 1-3 1-3 1-3 1-3 1-4 1-4	CCABA1003BMV4 CCABA1004BMV2 Not available GDORF1008BMSA CPNLS1500BMV1 CPNLS1501BMV1 CPNLS1502BMV2 CPNLS1503BMV2 HINDP5030BMSA HINDP3545BMSA PKAI-1083BMSA	00-000000000000000000000000000000000000	Front Cabinet Assembly Front Cabinet Assembly Front Cabinet Door Speaker Panel set R Speaker Panel set L Speaker Panel set R Speaker Panel set L Indicator Indicator Door latch	(DV25083S) (DV28083S) (DV25083S) (DV25083S) (DV28083S) (DV28083S)	Vordergehäuseeinheit Vordergehäuseeinheit Vordergehäuse Türe Lautsprecherplatteeinheit R Lautsprecherplatteeinheit L Lautsprecherplatteeinheit R Lautsprecherplatteeinheit L Anzeigeplatte Anzeigeplatte Türe Türengelung	(DV25083S) (DV28083S) (DV25083S) (DV25083S) (DV28083S) (DV28083S)	BY BZ AT AY AY AZ AZ AM AH AM
1-6 2 2 2-1 2-2 2-3 2-3 2-3	HDECA1000BMSA CCABB1021BMV4 CCABB1022BMV2 Not available JBTN-1574BMSA HINDP5011BMSA HINDP5018BMSA HINDP5020BMSA	8 8 8 1 8 8 8 8	Decoration metal Rear Cabinet Rear Cabinet Rear Cabinet Push Button Indicator Indicator Indicator Rear Cabinet	(DV25083S) (DV28083S) (DV25083S) (DV25083S)	Dekorationsmetall Hintergehäuseeinheit Hintergehäuseeinheit Hintergehäuse Taste Anzeigeplatte Anzeigeplatte Anzeigeplatte Anzeigeplatte	(DV25083S) (DV28083S) (DV25083S) (DV25083S)	AE BN BP AC AF AQ AQ

\*Remark: When changing main cord the whole cord with connection plug must be changed.

- The cable is kept as a spare part by:


  SHARP ELECTRONICS (SVENSKA) AB (SWEDEN)


  EWETRONIC A/S (DENMARK)

  ASA KULUTUS-ELEKTRONIIKKA OY (FINNLAND)


  TRANSEL A/S (NORWAY)

\*Bemerkung: Bei der Auswechselung des Netzkabels muß das ganze Kabel mit Stecker ausgewechselt werden. Hat das Kabel als Ersatzteil vorrätig.
 SHARP ELECTRONIČS (SVENSKA) AB (SCHWEDEN)
 EWETRONIC A/S (DÄNEMARK)
 ASA KULUTUS-ELEKTRONIIKKA OY (FINLAND)
 TRANSEL A/S (NORWEGEN)





PART NO. TEIL NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG
1.	Television	Fernsehen
2. RRMCG0739BMSA	Infrared Remote Control Unit	Infrarotfernbedienungseinheit
3. UBATU0004CEZZ	Batteries (IR R/C)	Batterien (IR. Fernbedienung)
4. TINS-6032BMZZ	Operation Manual	Bedienungsanleitung
5. TGAN-1181BMZZ	Guarantee Card	Garantiekarte
6. –	Packing Material	Verpackungsmaterial
7. –	Packing Case	Karton



# **SHARP**